

Bedienung BICONT 312

ELEKTRON
power on

Bei dunklem Display → eine Taste drücken um den BICONT 312 zu starten
(Die Maschine wird für 20sek. zur Türöffnung eingeschaltet)

a) Abbuchen von der Wertkarte, Programm starten

Wählen Sie mit der Taste Select
Die entsprechende Maschine aus.

→ Anzeige: „ABBUCHEN BITTE KARTE“

1



2



Beachten Sie das Display:

→ Der Betrag für das längste Programm und
neuer Karten-Saldo werden angezeigt.

Entfernen Sie die Waschkarte.

→ Das Programm kann gestartet werden.
Das nicht verbrauchte Geld wird nach beendetem Programm
automatisch auf dem BICONT gespeichert.

3



4



b) Für das nächste Programm, wiederholen Sie Punkt ①

→ Der im letzten Programm verbrauchte Betrag wird von der Karte auf den BICONT 312 geladen für die längste
Programmdauer.

c) Restbetrag zurückbuchen

Buchen Sie am Ende vom Waschtag das nicht verbrauchte Geld auf Ihre
Waschkarte zurück!!!

Drücken Sie die Taste „RETOUR“
der entsprechenden Maschine.

Anzeige: „RUECKBUCHEN BITTE KARTE“

Halten Sie jetzt die Waschkarte an den
Gebührenautomaten BICONT 312

→ Der Restbetrag wird auf Ihre Karte zurückgebucht.

5



6



Beachten Sie die Anzeige:

→ Der Restbetrag und neuer Saldo auf der Karte werden
angezeigt.

Entfernen Sie die Waschkarte.

7



8

